



So einfach ist die Bedienung Ihrer Pluggit Lüftungsanlage



Sommerbetrieb

Um im Sommer nachts von der kühlen Außenluft zu profitieren, bieten Pluggit Lüftungsgeräte standardmäßig den Sommerbetrieb.

Sommerbetrieb:

Kann nur eingeschaltet werden, wenn Außenluft > 14°C. Dazu Icon ca. 6 Sekunden drücken. Die LED blinkt jetzt, der Zuluftventilator ist nicht aktiv. Zum Ausschalten das Icon wieder ca. 6 Sekunden drücken, die LED hört auf zu blinken.



Ventilator

Durch Drücken des Ventilator-Icons kann im manuellen Betrieb die gewünschte Ventilatorstufe gewählt werden. Gemäß der ausgewählten Ventilatorstufe leuchten entsprechend viele blaue LED. Leuchtet die LED, ist das Gerät eingeschaltet; leuchtet die LED nicht, ist das Gerät nicht aktiv.



- Stufe 4 = Intensivlüftung
- Stufe 3 = Nennlüftung
- Stufe 2 = reduzierte Lüftung
- Stufe 1 = Feuchteschutz
(für nicht genutzte Wohnräume)



Wochenprogramm/ Bedarfsgeführte Steuerung

Automatikprogramm aktivieren:

Icon ca. 10 Sekunden drücken. Die LED blinkt; das Automatikprogramm ist aktiviert.

Hinterlegtes Wochenprogramm aktivieren:

Icon kurz drücken, die LED leuchtet, das hinterlegte Wochenprogramm ist aktiviert.



Fehleralarm

Leuchtet bzw. blinkt die LED orange oder rot, leuchtet eine Störung vor.

LED leuchtet orange:

Voreingestelltes Zeitintervall für Filterwechsel ist überschritten: bitte Filter wechseln. Nach jedem Filterwechsel sollte der Fehleralarm zurückgesetzt werden: Dazu das Icon ca. 10 Sekunden drücken.

LED leuchtet oder blinkt rot:

Es besteht eine Störung: Bitte wenden Sie sich an Ihren Vermieter.

Wartung Ihrer Pluggit Lüftungsanlage

Die jährliche Wartung Ihrer Wohnraumlüftungsanlage garantiert ein optimales Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause.

Diese wird durch Ihren Vermieter veranlasst und durchgeführt.

Weitere Hinweise zur Bedienung finden Sie in der Betriebs- und Installationsanleitung Ihres Lüftungsgerätes.